



CUIDADO Y LIMPIEZA

senosan superficies acrílicas AM1700X(U) y material de soporte

PRODUCTO

La superficie de alta calidad de los productos **senosan**® debe estar cubierta por la película protectora autoadhesiva aplicada (azul transparente) hasta el momento de su utilización, es decir, hasta el momento de su uso cotidiano en la cocina o el baño. Por lo tanto, esta película protectora debe permanecer en la superficie durante todo el proceso de elaboración e instalación. No se permite el almacenamiento prolongado de los paneles con la película protectora de la superficie (> 6 meses) y la luz ultravioleta.

Para garantizar que la alta calidad de las superficies **senosan**®, en particular la impresión brillante y la superficie resistente a los arañazos, se mantenga durante un largo periodo de tiempo, deben observarse las instrucciones de cuidado y limpieza recomendadas.

Para el cuidado adicional de la superficie recomendamos **SENO GLOSS SUPERPOLISH**. Si lo desea, también podemos remitirle a otros productos aprobados.

REPARACIÓN

Si se producen arañazos en la superficie durante el uso diario, se recomiendan las siguientes opciones de reparación:

- Los arañazos superficiales pueden eliminarse fácilmente con un pulidor.
- En el caso de arañazos y daños más profundos, el efecto puede reducirse significativamente mediante el pulido
- Aplique el abrillantador con un paño fino de algodón o microfibra y luego púlalo con cuidado.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

- » Las superficies acrílicas **senosan**® son comparables en apariencia y brillo a la laca de piano. Para mantener la belleza de estas superficies a largo plazo, también deben tratarse y limpiarse con cuidado y atención.
- » Recomendamos limpiar las superficies acrílicas **senosan**® y el material de soporte (parte trasera/balanceo) sólo con un paño suave de algodón o microfibra empapado en agua jabonosa diluida o pasándoles un pulidor suave. El agua o la humedad suelen tener un efecto antiestático. El polvo y la suciedad seca pueden eliminarse de la superficie con un paño de limpieza suave.
- » Los paños de microfibra están “reforzados” en el proceso de fabricación y tienen un tacto agresivo y rasposo. Esto puede provocar pequeños arañazos en la superficie, incluso con un uso cuidadoso. Por lo tanto, se recomienda lavar los paños de microfibra al menos una vez a 90 °C antes de utilizarlos.
- » No deben utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los que contienen disolventes o grasas.
- » Los productos de limpieza abrasivos y los productos para fregar pueden dañar la superficie y, por lo tanto, deben evitarse.
- » No utilice nunca lana de acero, estropajos, esponjas de limpieza agresivas (duras) para la limpieza.
- » Elimine las manchas lo más rápidamente posible, ya que esto facilita su eliminación.
- » No utilice nunca limpiadores de vapor.
- » Evite el agua estancada y otros líquidos, ya que pueden causar daños permanentes.
- » Al limpiar los residuos de adhesivo o de sellado de las superficies de **senosan**®, hay que tener cuidado de utilizar productos de limpieza que no dañen o perjudiquen químicamente las superficies. Esto también se aplica al material de soporte de **senosan**® (parte trasera/balanceo).

NOTA

Aunque la superficie de **senosan® es muy resistente a los productos químicos, en caso de duda, la resistencia y la idoneidad con el producto de limpieza debe comprobarse en una superficie de muestra (o en un punto no visible).**